

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung
Raceline
CBR 1000 RR 2008
(SC 59)

Bestellnummer:
6529505

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Halter
3x Hülsen
3x Muttern M6 x 20

3x Gummiring f. Bohrloch
3x Schrauben M6 x 20



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Radabdeckung demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. Befestigen Sie den Halter in Fahrtrichtung links mittels der Originalschraube (Bild 1)
6. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter in Fahrtrichtung links, setzen Sie den Halter auf die Schwinge und befestigen Sie den Bremsleitungshalter wieder auf dem Halter der Radabdeckung (Bild 2)
7. Halter und Hinterradabdeckung entsprechend ausrichten und alle Schrauben fest anziehen.

Bild 1



Bild 2



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
27.06.08

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH