

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



## **Gepäckbrücke** **TRIUMPH SPRINT ST ab Bj. 99** **TRIUMPH SPRINT RS ab Bj. 00**

**Artikel-Nummer: 650.760 01 01 schwarz**  
**650.765 01 01 schwarz**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke                  | 1 Innenbügel rechts               |
| 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 16 | 1 Innenbügel links                |
| 2 Tensilockmuttern M 8          | 2 Inbusschrauben M 8 x 25         |
|                                 | 2 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm |

Montagehinweise

**Vorbereitende Arbeiten:** Sitzbank, Haltegriff, Heckverkleidung und hintere Blinker demontieren.

Montage der Innenbügel:

Diese werden im Kotflügel so montiert, daß die Blinkerbohrungen und die Bohrungen der u-förmigen Bügel deckungsgleich sind. Die oberen laschen werden durch die Bohrungen im Ablagefach unter der Sitzbank mit den Inbusschrauben M 8 x 26 nebst U-Scheiben verschraubt (von innen nach außen). Der Kotflügel wird mit den Innenbügeln links und rechts mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 20 und Tensilockmuttern verschraubt.

Montage der Gepäckbrücke:

Diese wird an den vorderen Befestigungsbohrungen des Haltegriffs mit den Originalschrauben montiert. Die untere Befestigung erfolgt an hinteren Bohrungen des Innenbügels mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 16 und den Tensilockmuttern M 8.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

Als Ergänzung zu der Gepäckbrücke bieten wir für die Sprint ST einen Kofferträger, Artikel-Nr. 650.760 00 01, schwarz, an. Ebenso für die Sprint RS, Artikel-Nr. 650.765 01 01.

