

Gepäckträger ohne Kofferträger

YAMAHA XJ 900 S Diversión

Artikel- Nummer: 650.481 X

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Rohrbügel rechts	1 Rohrbügel links
2 Haltetaschen (links + rechts)	1 Gepäckbrücke
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	4 U-Scheiben 10,5
10 U-Scheiben 8,4	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 selbstsichernde Muttern M 6	8 U-Scheiben 6,4
8 Kunststoffkappen M 6	4 Kunststoffkappen M 8
4 Inbusschrauben M 10 x 16 x 1,25 mm	2 selbstsichernde Muttern M 8

Montagehinweise

Folgende Teile demontieren:
Sitzbank, Haltegriffe, Seitenverkleidungen.

Danach die beiden Haltetaschen links + rechts am Rahmen an den vorgegebenen Gewindebohrungen mit den Inbusschrauben M 10 x 16 x 1,25 mm nebst U-Scheiben 10,5 montieren.

Danach Seitenverkleidung, Haltegriffe und Sitzbank wieder montieren.

Die Rohrbügel werden an den hinteren Befestigungen der Alurahmenausleger mit den Originalschrauben montiert. Die Rohrbügel werden zwischen Aluausleger und Rahmen geschoben. Damit der Aluausleger nicht verspannt, werden an den vorderen Verschraubungen jeweils 3 U-Scheiben 8,4 als Abstandshalter zwischengeschoben.

Die seitliche Befestigung der Rohrbügel erfolgt an den zuvor montierten Haltetaschen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern M 8.

Die Gepäckbrücke wird an den Laschen der Rohrbügel jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern M 6 montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres Zubehör haben wir einen verchromten Motorschutzbügel mit der Artikel-Nummer 501.408 für die XJ 900 S Diversión in unserem Lieferprogramm.

