

# Gepäckbrücke KAWASAKI Z 550 Zephyr

**Artikel-Nummer: 650.259 01 02 chrom**

## **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

1 Gepäckbrücke	1 Rohradapter links
1 Rohradapter rechts	4 Sechskantschrauben M 8 x 30
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 9 x 13 mm
4 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm	8 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm
4 selbstsichernde Muttern M 6	

## **Montagehinweise**

Die hinteren Blinker demontieren. Sie werden später wieder in der Originalposition montiert.

Die ausklappbaren Gepäckhaken links und rechts unterhalb der seitlichen Kunststoffverschalungen demontieren; sie entfallen. Die eigentlichen Halter verbleiben in der Originalposition.

Die beiden vorderen Laschen der Rohradapter werden an den Gewindebohrungen der Halter der Gepäckhaken von unten montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 30 verwenden, wobei jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  9 x 13 mm als Abstandshalter zwischengeschoben wird.

Die hinteren seitlichen Befestigungswinkel der Rohradapter werden an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der hinteren Blinker am Kotflügel zusammen mit den Blinkern montiert. Die Blinker dienen hierbei als Befestigungsschraube.

Die Gepäckbrücke wird an den vorhandenen Befestigungspunkten der Rohradapter direkt von der Fahrzeugmitte mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

