

Tank- und Motorschutzbügel
HONDA NX 650 DOMINATOR
bis Baujahr 1994

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 501.101 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 – 1453 - 100
Fax:06331 – 1453 – 120

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---|--|
| 1 Tank- und Motorschutzbügel rechts | 1 Tank- und Motorschutzbügel links |
| 1 Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 11 x 50 mm (1) | 1 Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 9 x 30 mm (2) |
| 1 Aludistanz \varnothing 15 x \varnothing 9 x 10 mm (3) | 3 selbstsichernde Muttern M 8 (4) |
| 5 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm | 1 Gewindestange M 8 x 130 mm (5) |
| 1 Sechskantschraube M 8 x 50 | 1 Rechteckrohrschele 52 x M 8 (6) |
| 5 Kunststoffkappen M 8 | |

Montagehinweise

Die Befestigungsschrauben der vorderen unteren Motoraufhängung lösen. Durch die offene Bohrung die Gewindestange M 8 x 130 mm (5) durchstecken und linksseitig die Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 9 x 30 mm (2) aufstecken.

Die unteren Laschen der Tank- und Motorschutzbügel werden auf die überstehenden Gewindeenden aufgesteckt und mit den U-Scheiben und Muttern montiert.

Die vordere obere Befestigung geschieht an der Rechteckrohrschele (6), die zunächst um das Hauptrahmenrohr gesetzt wird.

Zuerst den **linken** Tank- und Motorschutzbügel montieren, danach den **rechten**! Die linke obere Befestigungslasche sitzt unter der rechten.

Die hintere Befestigung geschieht links mit der Originalschraube an der hinteren Motoraufhängung innen. Die Originaldistanz gegen die mitgelieferte Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 11 x 50 mm (1) austauschen

Rechtsseitig befindet sich deckungsgleich mit der Befestigungslasche der Tank- und Motorschutzbügel eine Gewindebohrung am Rahmen. Die Originalschraube lösen, die Aludistanz \varnothing 15 x \varnothing 9 x 10 mm (3) zwischenfügen und zur Befestigung die Sechskantschraube M 8 x 50 verwenden.

Nach der Montage alle demontierten Teile wieder am Fahrzeug anbringen; alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken!

Bitte beachten Sie die beigegefügt Serviceinformationen.

Bitte wenden

