

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung NC 700 X/S 12-	6529375

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Kabelbinder
1x Selbstklebender Halter
2x Kunststoff U-Scheibe Ø6

1x Kunststoff U-Scheibe Ø5
2x Schraube 6x15
1x Schraube 5x15



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Kettenschutz und den Bremsleitungshalter.
2. Montieren Sie die Hinterradabdeckung unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben und U-Scheiben, die 5x15 Schraube auf der rechten Motorradseite.
3. Kleben Sie den selbstklebenden Halter auf die Abdeckung und befestigen Sie die Bremsleitung mit dem Kabelbinder. (siehe Foto)

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
--	--

Stand: 07.05.12	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
----------------------------	---