

MONTAGEANLEITUNG

| | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| BODYSTYLE® | Artikel-Bezeichnung: | Bestellnummer: |
| | Hinterradabdeckung FZS 1000 01-05 (RN 06) | 6530476 |

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Schneiden Sie den originalen Spritzschutz vom Federbein ab.
2. Demontieren Sie den Ketteschutz
3. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter
4. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der Originalschrauben an der Kettenschutzaufnahme.
5. Befestigen Sie den Bremsleitungshalter indem Sie gleichzeitig die Radabdeckung fixieren.

| | |
|--|---|
| Achtung! Wichtiger Montagehinweis | <ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10 |
| Stand: 02.02.10 | Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH |