

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung Yamaha XJ6 09- (RJ 19)	6530036

### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 2x Gittereinsätze
- 2x Befestigungsklammer mit Gewinde M5
- 1x Schraube M6x15mm
- 2x Kunststoffunterlegscheibe M6
- 2x Schraube M5x15mm
- 4x Kunststoffunterlegscheibe M5



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Lösen Sie den Originalkettenschutz und die Stoßdämpferabdeckung
2. Bringen Sie eine der Befestigungsklammern auf dem rechten Arm der Schwinge an.
3. Bringen Sie die zweite Befestigungsklammer auf der inneren Seite der Schwinge, in Höhe des Originalkettenschutzes und der Stoßdämpferabdeckung an.
4. Setzen Sie die Hinterradabdeckung auf die Schwinge. Befestigen Sie die Abdeckung mittels der 2 M5x15 Schrauben und der Unterlegscheiben an den Befestigungsklemmen. Die M6x15 Schraube mit Unterlegscheibe ersetzt die originalen. Befestigen Sie die rechte vordere Seite mit dem originalen Kunststoffhalter
5. Erst wenn die Radabdeckung mittig, zentriert sitzt alle Schrauben fest anziehen
6. Die Aluminiumgitter können optional mit Silikon auf die Lufteinlässe geklebt werden

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li><li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li><li>• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10</li></ul>
--	---

<b>Stand: 26.06.09</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b>  <b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>
----------------------------	---