

**Gepäckbrücke für
BMW R 65/80 ab Bj. 85
BMW R 100 ab Bj. 87
passend für die Modelle mit Einarmschwinge**

**Artikel-Nr.: 650.605 01 01 schwarz
650.605 01 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Haltebügel	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Sechskantschraube M 6 x 60	2 Alu-Distanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Kunststoffscheiben Ø 6,4 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 35	2 Kunststoffstopfen Ø 9 mm

Montagehinweise

Den Haltebügel am Ende der Sitzbank auf dem Kunststoffhocker demontieren; er entfällt.

In die beiden oberen frei gewordenen Bohrungen die Kunststoffstopfen eindrücken.

In den unteren Bohrungen des Haltebügels wird die Gepäckbrücke mit den vorderen Laschen verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 35 verwenden. Zwischen Gepäckbrücke und Kunststoffhocker kommen jeweils 2 Kunststoffscheiben Ø 6,4 mm. Diese dienen dazu, daß die Lackierung nicht beschädigt wird.

Der Haltebügel wird zwischen Kotflügel und Rücklicht verlaufend, zusammen mit der hinteren Halterung der Original-Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 60 montiert. Hierbei kommen die Kofferträger um den Betrag der Bügellasse weiter nach außen. Um den Bügel zu montieren, muß der Kotflügel demontiert werden.

Die hinteren Laschen der Gepäckbrücke werden jeweils innen an den Laschen des Haltebügels mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

HINWEIS:

Für die BMW Modelle mit Einarmschwinge bieten wir auch einen Gepäckträger mit Kofferträger an.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen anbringen.
Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.**

