

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung ER6 06-08 (ER/EX 650 A)	6530052



Montagekit:

- 1x Unterlagsscheibe Durchm. 35mm
- 1x M6 Mutter
- 1x Schraube M6x15
- 1x Klemmschelle

Montage:

- Original Kettenschutz demontieren
- Befestigung in Fahrtrichtung links:
 - an Original-Aufnahmepunkten des Kettenschutzes mit Originalschrauben
- Befestigung in Fahrtrichtung rechts:
 - Klemmschelle um die Schwinge legen
 - mittels mitgeliefertem Set (Schraube, Unterlagsscheibe und Mutter) fixieren

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10
--	---

Stand: 02.02.10	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p>Bodystyle[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>
----------------------------	--