


SHAD

SUZUKI V-STROM 250 '17 KIT TOP SOVS27ST



1 262245 x1



2 260740 x4
Ø20 Ø11 x 11



3 303045 x4
Ø8



4 304356 x4
M8 x 40 Din 7991



5 302024 x4
M8

! WARNING!

GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

