

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Zweiseitiger Kofferträger für

HONDA XL 600 RM

Bj. 86 - 88

Art.-Nr. 650.129

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	1 Kofferträger links
2 Versteifungsstreben	1 Versteifungsbügel
1 Sechskantschraube M 8 x 65	3 Sechskantschrauben M 8 x 20
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
8 U-Scheiben 6,4	10 U-Scheiben 8,4
4 selbstsichernde Muttern, M 6	5 selbstsichernde Muttern M 8
	1 Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 7

Montagehinweise:

Die beiden Kunststoffseitenverkleidungen und die Sitzbank demontieren. Die hinteren Blinker von der Originalposition lösen.

Der vordere Befestigungswinkel des linken Kofferträgers (kurze Ausführung) wird an der hinteren Halterung des Originalgepäckträgers am Rahmenende mit der mitgelieferten Sechskantschraube M 8 x 65 verschraubt.

Rechts wird der vordere Befestigungswinkel des Kofferträgers mit der hinteren Auspufftopfbefestigung mit der Originalschraube montiert.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den hinteren Originalblinkerbefestigungsbohrungen verschraubt. Zur Befestigung rechts die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden. Linksseitig wird noch eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 7 als Abstandshalter dazwischen geschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschraube M 8 x 30 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 angebracht. Er verläuft unterhalb der Nummernschildbeleuchtung. Er wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO & BECKER Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Versteifungsstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Die Streben werden zusammen an den oberen Verschraubungen der Ausleger der Soziusfußrasten mit den Originalschrauben befestigt. Die Streben werden zwischen Rahmen und Ausleger montiert.

Die hinteren Blinker werden an den verlängerten hinteren Laschen der Kofferträger wie original montiert. Die Kabel müssen neu verlegt werden. Eine Verlängerung ist nicht notwendig.

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

