

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

FALCON® Double-Groove 2-2 Slip-on

Harley Davidson
Fat Bob / Wide Glide

Bestellnummer:

686946
686954

1. Demontieren Sie den oberen und unteren Endschalldämpfer. Lösen Sie hierzu die Original-Krümmerschellen und lösen Sie dann die beiden Schrauben der Endschalldämpfer am Rahmen.
2. Ziehen Sie nun zuerst den oberen und dann den unteren Endschalldämpfer vom Krümmer ab.
3. Schieben Sie nun den oberen Schalldämpfer auf den Krümmer, ziehen Sie die Krümmerschelle locker an und setzen Sie den Halter von oben an der Aufnahme an (siehe Detailbild)

Führen Sie diesen Schritt nun auch beim unteren Schalldämpfer durch, jedoch legen Sie den Halter des Endschalldämpfers von unten an die Aufnahme an.

Sollten die Endschalldämpfer zu nah aneinander liegen, distanzieren Sie diese mittels der beigefügten Distanz, indem Sie diese zwischen Halter und Aufnahme platzieren.

4. Schiebe Sie nun die Schraube von oben durch die Halter durch, setzen Sie von unten die Mutter dagegen und verschrauben die Endschalldämpfer locker.
5. Überprüfen Sie nun den sauberen Sitz der Endschalldämpfer und ziehen Sie alle Schrauben (Krümmerschelle und Endschalldämpfer) fest an.



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Bitte achten Sie auf einen festen und sicheren Stand Ihres Motorrades.

Stand:
05.12.2012

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Falcon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH