

# Kofferträger für YAMAHA XJ 600 S / N Diversión bis Bj. 1995

**Artikel-Nummer: 650.473 00 01 schwarz**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	2 Sechskantschrauben M 8 x 50
2 Sechskantschrauben M 8 x 45	6 U – Scheiben Ø 8,4
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 Schloßschrauben M 6 x 16
8 U - Scheiben Ø 6,4	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 20 mm
2 Sechskantmuttern M 8	2 Tensilockmuttern M 8
6 selbstsichernde Muttern M 6	4 Kunststoffkappen M 6

## Montagehinweise

Sitzbank abnehmen und Kabelverbindungen der beiden hinteren Blinker lösen. Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die hinteren Befestigungsschrauben beider Auspufftöpfe lösen und diese absenken.

Die Haltebolzen der Soziusfußrasten demontieren und stattdessen die Sechskantschrauben M 8 x 50 einsetzen. Auf die überstehenden Gewindeenden werden von unten zunächst die Sechskantmuttern M 8 aufgedreht und fest angezogen, so dass sich die Fußrasten noch aufklappen lassen. Über die Gewindeenden werden dann die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger geschoben und mit den Tensilockmuttern M 8 befestigt.

Die vorderen oberen Rohrwinkel der Kofferträger werden an den deckungsgleich vorhandenen Laschen am Rahmen unterhalb der seitlichen Kunststoffverschalungen mit den Sechskantschrauben M 8 x 45 unter Zwischenschieben von jeweils einer Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 20 mm montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position wird so bestimmt, dass er direkt über der Nummernschildhalterung verläuft. Den Bügel an den Bohrungen der Nummernschildhalterung verschrauben.

Werden HEPCO & BECKER- Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Nach der Trägermontage alle demontierten Teile wieder anbringen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.**

Als Ergänzung zu den Kofferträgern bieten wir eine separate Gepäckbrücke an,  
Art.-Nr.: 650.473 01 01 schwarz

Außerdem haben wir für die XJ 600 Diversión einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm; Art.-Nr.: 501.402 00 01 / 02 schwarz / chrom



Außerdem haben wir für die XJ 600 Diversion einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm; Art. Nr.: 501.402.

