

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Packtaschenhalter KAWASAKI VN 2000

Art.-Nr.: 625.298 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

-
-
- 1 Packtaschenhalter links
 - 1 Packtaschenhalter rechts
 - 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 30
 - 4 Linsenkopfschrauben M 8 x 50
 - 6 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
 - 6 Distanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 10 mm
 - 2 Distanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 7 mm

Montagehinweise

Befestigung vorne unten

Linke Seite: An der Innenseite der oberen Verschraubung des Soziusfußrastenhalters. Zwischen Rahmen und Rohrstrebe die Distanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 7 mm als Abstandshalter zwischenschieben. Zur Befestigung die Linsenkopfschraube M 8 x 30 nebst U-Scheibe verwenden.

Die untere Verschraubung des Soziusfußrastenhalters erfolgt ebenfalls unter Zwischenfügen einer Distanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 10 mm. Zur Befestigung die Linsenkopfschraube M 8 x 30 nebst U-Scheibe verwenden.

Rechte Seite (A): Der originale Fußschutz entfällt. Befestigung an der Innenseite der oberen Verschraubung des Soziusfußrastenhalters. Die Verschraubung erfolgt wie links jedoch mit den Originalschrauben.

Befestigung oben vorne (B) und hinten (C): Unter Zwischenfügen der Distanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 10 mm mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheibe \varnothing 8,4 mm an den seitlichen Chromleisten.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

bitte wenden!

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

