

# Gepäckträger mit Kofferträger für KAWASAKI VN 1500 Classic ab Bj. 96

**Artikel-Nummer: 650.274 00 02 chrom**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts            |
| 1 Gepäckbrücke       | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18    |
| 1 Versteifungsbügel  | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20   |
| 12 U-Scheiben Ø 6,4  | 8 selbstsichernde Muttern M 6    |
| 4 U-Scheiben Ø 8,4   | 4 Linsenkopfschrauben Ø M 8 x 50 |
| 1 U-Scheibe Ø 10,5   | 1 Sechskantschraube M 10 x 60    |
| 1 Hutmutter M 10     |                                  |

## Montagehinweise

Beide hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die vorderen + hinteren Befestigungsschrauben der seitlichen verchromten Leisten demontieren (die mittleren verbleiben in der Originalposition). Über die frei gewordenen Bohrungen werden die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger gefügt und mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 50 verschraubt.

Die rechte untere Strebe des Kofferträgers wird aussen über den Rahmenauslegern der hinteren Auspuffaufhängung mit der Sechskantschraube M 10 x 60 montiert. Die Schraube von der Radseite her durchstecken.

Links wird der Kofferträger am Soziusfußraster von innen mit der Originalschraube und Mutter montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Der Bügel verläuft über dem Kotflügel unterhalb der Nummernschildhalterung. Er wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt!

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen und hinteren Befestigungspunkten der Kofferträger direkt, jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!**

Als Ergänzung bieten wir unter der Artikel – Nummer 501.209 einen verchromten Zier- und Schutzbügel für dieses Motorrad an.

