

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



## Kofferträger für Kawasaki ZR-7

**Artikel-Nummer: 650.283 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links              | 1 Kofferträger rechts         |
| 1 Befestigungsbügel               | 1 Inbusschraube M 6 x 55      |
| 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 20   | 7 U-Scheiben Ø 6,4 mm         |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 20         | 2 Sprengringe Ø 8,4 mm        |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20    | 1 Sechskantschraube M 8 x 45  |
| 5 U-Scheiben Ø 8,4 mm             | 2 Sechskantschrauben M 6 x 25 |
| 2 Distanzen Ø 15 x Ø 11 x 52 mm   | 1 Sechskantmutter M 6         |
| 5 selbstsichernde Muttern M 6     | 2 Tensolockmuttern M 8        |
| 1 Karosseriescheibe Ø 6,4 x 20 mm |                               |

### Montagehinweise

#### Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren und Kabel trennen. Die Soziushaltegriffe verbleiben in der Originalposition.

#### **Montage der Kofferträger:**

##### Links vorne unten:

Den Bolzen der Soziusfußraste herausnehmen und durch die Inbusschraube M 6 x 55 ersetzen. Auf das unten überstehende Gewinde die Sechskantmutter M 6 aufdrehen und soweit anziehen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt. Darüber die Rohrstrebe des Kofferträger plazieren und mit der Karosserie-Scheibe Ø 6,4 x 20 mm und selbstsichernden Muttern M 6 montieren.

##### Rechts vorne unten:

Die Schraube der hinteren Auspuffaufhängung lösen. Die Schraube herausnehmen und durch die Sechskantschraube M 8 x 45 ersetzen. Auf das überstehende Gewinde von der Radseite die untere Rohrstrebe des Kofferträger plazieren und mit der Originalmutter befestigen.

##### Vorne oben links und rechts:

Die vorderen oberen Rohrstreben werden von der Radseite an den hinteren freien Bohrungen am Rahmen hinter den Soziusfußrastenauslegern. Hierzu von der Radseite die Flanschkopfschrauben M 8 x 20 durchstecken und von außen mit den Tensilockmuttern befestigen.

##### Seitliche Befestigung:

Diese erfolgt an den freien Gewindebohrungen der Rahmenführungen unterhalb der seitlichen Kunststoffverschalungen. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

##### Montage des Befestigungsbügels:

Diese erfolgt mittig zusammen mit der Nummernschildhalterung über dem Kotflügel. Die Nummernschildhalterung über dem Bügel montieren. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 verwenden.

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



Seitlich erfolgt die Montage an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6.

Blinkeranbringung:

Diese werden an den hinteren Laschen am Ende der Kofferträger montiert. Die Kunststoffzwischenstücke entfallen. Stattdessen werden von der Radseite die mitgelieferten Distanzen  $\varnothing 15 \times \varnothing 11 \times 52$  mm über die Gewindebolzen geschoben. Die Befestigung erfolgt mit den Originalmuttern. Die Blinkerkabel zwischen Rücklicht und Verkleidung durchstecken und anschließen. Die Kabel müssen nicht verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als Ergänzung der Kofferträger bieten wir unter der Artikel-Nr. 650.283 01 01 eine Gepäckbrücke an, die auch zur Topcasemontage geeignet ist.

Auch ist unter der Artikel-Nr. 501.216 ein verchromter Motorschutzbügel (Drei-Punkt-Aufhängung) in unserem Lieferprogramm.

