

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



## Kofferträger für YAMAHA TDM 900

Artikel- Nummer: **650.4502 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

1 Kofferträger links	6 selbstsichernde Muttern M 6
1 Kofferträger rechts	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Versteifungsstrebe	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 25	2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x 18 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 30	2 Stahldistanzen Ø 15 x Ø 7 x 7 mm
6 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 80	4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm
8 U-Scheiben Ø 6,4 mm	8 Quetschverbinder

### Montagehinweise:

Sitzbank und hintere Blinker demontieren.

#### **Befestigung vorne oben (A)**

Die ausklappbaren Gepäckhaken am Rahmen demontieren. An deren Stelle werden die oberen Rohrlaschen der Kofferträger montiert. Als Abstandshalter wird jeweils eine Stahldistanz Ø 15 x Ø 7 x 7 mm zwischengefügt. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben verwenden.

#### **Befestigung vorne unten (B)**

Außen über den Auspufftopfverschraubungen mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben.

#### **Befestigung hinten oben (C)**

Außen über den deckungsgleich vorhandenen Haltegriffverschraubungen. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm zwischenfügen. Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 80 nebst U-Scheiben verwenden.

#### **Befestigung der Versteifungsstrebe (D)**

Diese verläuft über dem Kotflügel und wird an den seitlichen unteren Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

#### **Befestigung der Blinker (E)**

Die Gummistutzen müssen von den Blinkern abgeschraubt werden; sie entfallen. Nun auf die Stehbolzen der Blinker die U-Scheiben Ø 10,5 mm aufschieben. Danach die Blinker auf die Haltelaschen am Ende der Kofferträger schieben. Zur Befestigung die Karosseriescheiben Ø 6,4 x 18 mm und die Originalmuttern verwenden. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln und Quetschverbinder angesetzt werden. Sie verlaufen seitlich vom Rücklicht.

### **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör bieten wir für die TDM 900 folgende Teile an:

650.4502 01 01	Gepäckbrücke schwarz
501.415 00 01	Motorschutzbügel schwarz

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

