

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung SV1000 (WV BX)	6530457 6530418

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x M6x15 Schraube
4x Kunststoffunterlagscheibe M6

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Montieren Sie die Hinterradabdeckung mittels der mitgelieferten Schrauben und U-Scheiben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10
Stand: 02.02.10	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p>Bodystyle[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>