

SOLORACK
mit und ohne Rückenlehne
HONDA VT 750 Shadow ab Bj. 2004
Art.-Nr.: 600.118/611.118

HONDA Shadow 750 ab Bj. 2008
Art.-Nr.: 600.120/611.120



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====
1 Solorack mit oder ohne Rückenlehne
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20
2 U-Scheiben 8,4 mm

Montagehinweise

=====
Vorbereitende Arbeiten

Sitzbank komplett demontieren. Fahrersitz vom Soziussitz lösen, indem die beiden Schrauben M 6 demontiert werden. Fahrersitz auflegen (nicht verschrauben).

Befestigung vorn

Zusammen mit der Sitzbankverschraubung. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben verwenden.

Befestigung hinten

An der Original-Verschraubung des Soziussitzes mit der Originalschraube. Rückstrahler bleibt original.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres ergänzbares Zubehör bieten wir folgende Teile an:

650.939 00 02/ 650.955 00 02	Kofferträger für Kunststoffkoffer
625.939 00 02/ 625.955 00 02	Packtaschenhalter für Ledertaschen
501.939 00 02/ 501.955 00 02	Schutz- und Zierbügel
400.939 00 02/ 400.955 00 02	Twinlight Set (Zusatzscheinwerfer-Set)
410.939 00 02/	Fender Guard (Zierbügel für Kotflügel)

Lederaccessoires in unterschiedlichen Ausführungen.

Bitte wenden

