

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Zweiseitiger Kofferträger  
Triumph TIGER ab Bj. 1999  
Triumph TIGER 955i ab Bj. 2001  
Artikel-Nummer: 650.759 00 01 schwarz  
650.773 00 01 schwarz**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Verbindungsstrebe
2 Aludistanzen $\varnothing$ 20 x $\varnothing$ 7 x 44 mm einseitig abgesetzt	4 Inbusschrauben M 6 x 20
2 Inbusschrauben M 8 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 x 16
2 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm	2 Sprengringe $\varnothing$ 8,4 mm
12 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm	8 selbstsichernde Muttern M 6

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten: Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Sitzbank abnehmen. Originalgepäckbrücke demontieren.

Montage des Befestigungsbügels: Dieser wird unter der Originalgepäckbrücke an den hinteren Bohrungen montiert. Die Originaldistanzen entfallen. Stattdessen die mitgelieferten Aludistanzen einsetzen, darüber die Laschen des Befestigungsbügels plazieren und darüber die Originalgepäckbrücke setzen. Zur Befestigung die Originalschrauben verwenden.

Montage der Kofferträger: Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden zusammen mit den Soziusfußrasten von innen an den Rahmenauslegern mit den Originalschrauben montiert.

Die vorderen oberen Rohrlaschen werden in den freien Gewindebohrungen am Rahmen mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst Sprengringen und U-Scheiben montiert.

Die hintere Befestigung erfolgt an dem zuvor montierten Befestigungsbügel mit den Inbusschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Montage der Verbindungsstrebe: Diese erfolgt an den hinteren unteren seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern. Sie verläuft außen über dem Kotflügel und dient zur Versteifung der beiden Kofferträger. Mit dem Kotflügel selbst wird sie nicht verschraubt.

Die ebenfalls mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Montage der Kofferschloßadapter vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als weiteres ergänzbares Zubehör bieten wir für dieses Motorrad folgendes an:

650.759 01 01      Gepäckbrücke zur Topcasemontage  
- Montage erfolgt auf der Originalgepäckbrücke.

501.703            Motor- und Tankschutzbügel

**Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

