


LED RUCKSACK HARTSCHALE

LED BACKPACK HARD SHELL
LED SAC À DOS À COQUE RIGIDE
LED ZAINO A GUSCIO RIGIDO

Bedienungsanleitung

Instruction Manual • Mode d'emploi • Istruzioni per l'uso



polo ®

POLO LED RUCKSACK HARTSCHALE

B.-Nr. 0000652190000000

Der POLO LED Rucksack Hartschale bietet nicht nur ausreichend Stauraum und Schutz für Eure Gegenstände, sondern auch eine stylische LED-Anzeige, die Eure individuellen Inhalte darstellt.

VORBEREITUNG

- Verwendet eine Powerbank mit mindestens 5V und 2A. Eine geringere Stromversorgung reicht nicht aus, um den Bildschirm in voller Helligkeit zu betreiben.
- Steckt die Powerbank in die dafür vorgesehene Tasche im Rucksack.

POWERBANK ANSCHLIESSEN

- Verbindet die Powerbank mit dem USB-Kabel, das sich im Inneren des Rucksacks befindet.
- Stellt sicher, dass die Verbindung fest sitzt und die Powerbank eingeschaltet ist.

APP HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN

- Wählt das Betriebssystem Eures Handys (iOS oder Android) und ladet die App über den QR-Code herunter:



BLUETOOTH®-VERBINDUNG HERSTELLEN

- Schaltet das Bluetooth® auf Eurem Handy ein.
- Öffnet die App und folgt den Anweisungen, um den Rucksack über Bluetooth® zu verbinden.
- Scannt den QR-Code, der im Inneren des Rucksacks zu finden ist. **Hebt den Code unbedingt auf.**

APP-EINSTELLUNGEN

- Stellt die App auf die gewünschte Sprache ein. Deutsch ist ebenfalls verfügbar.
- Wählt aus den vorinstallierten GIFs oder fügt Eure eigenen hinzu.

PFLEGEHINWEISE

- Behandelt den Bildschirm mit höchster Sorgfalt. Vermeidet scharfe oder kratzige Gegenstände sowie raue Untergründe. Knickt den Bildschirm nicht und achtet darauf, dass er trocken bleibt.

- Übt keinen starken Druck auf die LED Paneele aus.
- Reinigt den POLO LED Rucksack Hartschale mit einem feuchten Tuch und vermeidet aggressive Reinigungsmittel. Haltet ihn von ätzenden Stoffen fern.
- Lagert diesen an einem trockenen Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.

HINWEIS

Der POLO LED Rucksack Hartschale ist **NICHT** im Straßenverkehr zu nutzen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwendet den POLO LED Rucksack Hartschale nicht, wenn die LED-Anzeige oder die Elektronik beschädigt sind.
- Schützt die Elektronik vor Wasser und Feuchtigkeit.
- Haltet den Rucksack von extremen Temperaturen fern.

KONTAKT UND SUPPORT

Bei Fragen oder Problemen mit Eurem POLO LED Rucksack Hartschale wendet Euch bitte an den **POLO Kundenservice unter service@polo-motorrad.com**. Dort wird Euch schnell geholfen.

So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.

POLO Motorrad und Sportswear GmbH
41363 Jüchen – www.polo-motorrad.com

POLO LED BACKPACK HARD SHELL

Ord. Nr. 0000652190000000

The POLO LED backpack hard shell not only offers sufficient storage space and protection for your items, but also a stylish LED display that shows your individual contents.

PREPARATION

- Use a power bank with at least 5V and 2A. A lower power supply is not sufficient to operate the screen at full brightness.
- Put the power bank in the pocket provided in your backpack.

CONNECT THE POWER BANK

- Connect the power bank to the USB cable located inside the backpack.
- Make sure that the connection is secure and the power bank is switched on.

DOWNLOAD AND INSTALL THE APP

- Select the operating system of your mobile phone (iOS or Android) and download the app using the QR Code:



ESTABLISHING A BLUETOOTH® CONNECTION

- Switch on the Bluetooth® on your mobile phone.
- Open the app and follow the instructions to connect the backpack via Bluetooth®.
- Scan the QR code inside the backpack. **Be sure to save the code.**

APP SETTINGS

- Sets the app to the desired language. English is also available.
- Choose from the pre-installed GIFs or add your own.

CARE INSTRUCTIONS

- Treat the screen with the utmost care. Avoid sharp or scratchy objects and rough surfaces. Do not bend the screen and ensure that it remains dry.
- Do not exert strong pressure on the LED panels.
- Clean the POLO LED backpack hard shell with a damp cloth and avoid aggressive cleaning agents. Keep it away from corrosive substances.
- Store it in a dry place when it is not in use.

NOTE

The POLO LED backpack hard shell is **NOT** to be used in road traffic.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use the POLO LED backpack hard shell if the LED display or the electronics are damaged.
- Protect the electronics from water and moisture.
- Keep the backpack away from extreme temperatures.

CONTACT AND SUPPORT

If you have any questions or problems with your POLO LED backpack hard shell, please contact **POLO customer service at service@polo-motorrad.com**. They will help you quickly.

Thus we can guarantee the correct mounting and use of the product.

POLO Motorrad und Sportswear GmbH
41363 Jüchen – www.polo-motorrad.com

POLO LED SAC À DOS À COQUE RIGIDE

Réf. 0000652190000000

Le POLO LED sac à dos à coque rigide offre non seulement suffisamment d'espace de rangement et de protection pour vos objets, mais aussi un affichage LED stylé qui représente vos contenus individuels.

PRÉPARATION

- Utilisez un power bank d'au moins 5V et 2A. Une alimentation électrique inférieure ne suffit pas pour faire fonctionner l'écran à pleine luminosité.
- Placez le power bank dans la poche prévue à cet effet dans le sac à dos.

CONNECTER LE POWER BANK

- Connectez le power bank au câble USB qui se trouve à l'intérieur du sac à dos.
- Assurez-vous que la connexion est bien serrée et que le power bank est allumé.

TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APPLICATION

- Choisissez le système d'exploitation de votre téléphone portable (iOS ou Android) et téléchargez l'application via le code QR:



ÉTABLIR UNE CONNEXION BLUETOOTH®

- Activez le Bluetooth® sur votre téléphone portable.
- Ouvrez l'application et suivez les instructions pour connecter le sac à dos via Bluetooth®.
- Scannez le code QR qui se trouve à l'intérieur du sac à dos. **Conservez impérativement le code.**

PARAMÈTRES DE L'APPLI

- Ajustez l'appli sur la langue souhaitée. Le français est également disponible.
- Choisissez parmi les GIF préinstallés ou ajoutez vos propres GIF.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Manipulez l'écran avec le plus grand soin. Évitez les objets tranchants ou les rayures ainsi que les surfaces rugueuses. Ne pliez pas l'écran et veillez à ce qu'il reste sec.
- N'exercez pas de forte pression sur les panneaux LED.
- Nettoyez le POLO LED sac à dos à coque rigide avec un chiffon humide et évitez les

produits de nettoyage agressifs. Tenez-le à l'écart des substances corrosives.

- Rangez-le dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

NOTE

Le POLO LED sac à dos à coque rigide **NE** doit **PAS** être utilisé dans la circulation routière.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas le POLO LED sac à dos à coque rigide si l'affichage LED ou l'électronique sont endommagés.
- Protégez l'électronique contre l'eau et l'humidité.
- Éloignez le sac à dos des températures extrêmes.

CONTACT ET SUPPORT

Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre POLO LED sac à dos à coque rigide, adressez-vous au **service clientèle POLO** à l'adresse **service@polo-motorrad.com**. Vous y trouverez rapidement de l'aide.

Ainsi nous assurons ensemble que le produit est monté et utilisé de manière correcte.

POLO Motorrad und Sportswear GmbH
41363 Jüchen – www.polo-motorrad.com

POLO LED ZAINO A GUSCIO RIGIDO

Nr.ord. 0000652190000000

Il POLO LED zaino a guscio rigido non solo offre spazio sufficiente e protezione per i vostri oggetti, ma anche un elegante display a LED che mostra il vostro contenuto individuale.

PREPARAZIONE

- Utilizzare un power bank con almeno 5 V e 2 A. Un'alimentazione inferiore non è sufficiente per far funzionare lo schermo alla massima luminosità.
- Mettete il power bank nell'apposita tasca dello zaino.

COLLEGARE IL POWER BANK

- Collegare il power bank al cavo USB situato all'interno dello zaino.
- Assicuratevi che il collegamento sia sicuro e che il power bank sia acceso.

SCARICARE E INSTALLARE L'APPLICAZIONE

- Selezionare il sistema operativo del cellulare (iOS o Android) e scaricare l'applicazione utilizzando il codice QR:



STABILIRE UNA CONNESSIONE BLUETOOTH®

- Accendere il Bluetooth® sul cellulare.
- Aprire l'applicazione e seguire le istruzioni per collegare lo zaino via Bluetooth®.
- Scansionare il codice QR all'interno dello zaino. **Assicurarsi di salvare il codice.**

IMPOSTAZIONI DELL'APP

- Impostare l'app nella lingua desiderata. Sono disponibili anche italiano.
- Scegliete tra le GIF preinstallate o aggiungete le vostre.

ISTRUZIONI PER LA CURA

- Trattare lo schermo con la massima cura. Evitare oggetti appuntiti o graffianti e superfici ruvide. Non piegare lo schermo e assicurarsi che rimanga asciutto.
- Non esercitare una forte pressione sui pannelli LED.
- Pulire il POLO LED zaino a guscio rigido con un panno umido ed evitare detersivi aggressivi. Tenere lontano da sostanze corrosive.
- Conservarlo in un luogo asciutto quando non viene utilizzato.

NOTA

Lo POLO LED zaino a guscio rigido **NON** deve essere utilizzato nel traffico stradale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non utilizzare il POLO LED zaino a guscio rigido se il display LED o l'elettronica sono danneggiati.
- Proteggere l'elettronica dall'acqua e dall'umidità.
- Tenere lo zaino lontano da temperature estreme.

CONTATTI E ASSISTENZA

In caso di domande o problemi con il POLO LED zaino a guscio rigido, si prega di contattare il **servizio clienti POLO all'indirizzo service@polo-motorrad.com**. Vi aiuterà rapidamente.

In questo modo, garantiamo insieme che il prodotto sia montato e utilizzato correttamente.

POLO Motorrad und Sportswear GmbH
41363 Jüchen – www.polo-motorrad.com

**Hergestellt für • Produced for
Fabriqué pour • Fabbricato per:**

POLO Motorrad und Sportswear GmbH
Polostr. 1 • D-41363 Jüchen
Tel. +49 (0) 21 65/84 40-200
E-Mail: info@polo-motorrad.com

POLO Motorrad Schweiz GmbH
Gärtnerieweg 4B • CH-4665 Oftringen
Tel. +41 (0) 34/408 80 60
E-Mail: info@polo-motorrad.ch
www.polo-motorrad.com • Made in China