

Motorbike Leder-Kombi-Pflege

Beschreibung

Pflegeemulsion aus hochwertigen natürlichen und synthetischen Substanzen zur Behandlung aller Arten von Glattleder. Neuwertige Lederoberflächen werden mit einer seidigen-glanzgebenden Schutzschicht versehen. Die Struktur, Griffigkeit und Elastizität des Leders wird bewahrt und vor Schmutz und Abnutzung im alltäglichen Gebrauch geschützt. Ältere und gegebenenfalls leicht abgenutzte Lederoberflächen werden durch die Anwendung von Motorbike Lederkombi-Pflege glatter, geschmeidiger und mit einem seidenmatten Glanz versehen. Durch regelmäßige Anwendung des Produktes wird die optische Erscheinung des Leders aufgewertet, ein vorzeitiges Ausbleichen verhindert und die Lebensdauer des Materials verlängert. Da Leder-Pflege keine Farbstoffe enthält, kann sie für alle Lederfarben inklusive sehr heller Töne verwendet werden. Mit dunklen Flecken verunreinigte helle Lederoberflächen sollten vor der Behandlung mit Leder-Pflege in entsprechender Dosierung mit LIQUI MOLY Universalreiniger Art.Nr. 1653 gereinigt werden.

Eigenschaften

- hervorragender Langzeitschutz
- schützt Lederteile vor dem brüchig werden
- hält das Leder geschmeidig

Technische Daten

Form	flüssig / liquid
Basis	Lanolin, Silikonölemulsionen, Hilfs- und Duftstoffe, Emulgatoren / lanolin, silicone emulsions, additives and fragrances, emulsifiers
Dichte bei 20°C	1,00 g/cm ³ DIN 51757
pH-Wert	7,0 (20°C)
Viskosität	mittelviskos / medium viscous
Farbe / Aussehen	hell, beige / light, beige
Geruch	mild

Einsatzgebiet

Für Lederoberflächen aus Glattleder wie z.B. Sitze, Satteltaschen. Lederkombis etc.



Anwendung

Die zu behandelnde Lederflächen gegebenenfalls reinigen und trocknen lassen. Motorbike Lederkombi-Pflege vor Gebrauch kräftig schütteln. Anschließend auf weichen Lappen oder Tuch geben und unter leichtem Druck und kreisenden Bewegungen dünn und gleichmäßig auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit auspolieren. Regelmäßige Anwendung ergibt optimale Pflege und Aussehen.

Nicht für Wildleder geeignet. Vor der großflächigen Anwendung empfehlen wir, die Leder-Pflege an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit zu prüfen.

Erhältliche Gebinde

250 ml Flasche Kunststoff	1601
	D-GB-I-E-P
250 ml Flasche Kunststoff	5965
	D-F-I-GR

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.